



**ABO** *valve, s. r. o.*

## **Bezpečnostní předpisy**

**pro montáž, provoz a údržbu  
dvoukřídlých zpětných klapek  
ABO série 700**

**POZOR**

1. Nutno pozorně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré práce při montáži, provozu příp. demontáži klapky musí provádět odborně vyškolený personál. Výrobce je k dispozici pro případné dotazy – viz kontaktní údaje.

**NEBEZPEČÍ  
ŽIVOTA**

2. Armaturu můžeme provozovat jen tehdy, pokud parametry tlaku a teploty média jsou v souladu s typovými údaji pro daný typ klapky.

**NEBEZPEČÍ  
ŽIVOTA**

3. Musí být zajištěno, že materiál součástí klapky, které přicházejí do styku s přepravovaným médiem, je vhodný pro dané médium.

**NEBEZPEČÍ  
ŽIVOTA**

4. Před demontáží klapky z potrubí musí být potrubí před i za klapkou bez tlaku! (Nebezpečí nekontrolovaného úniku kapaliny).

**UPOZORNĚNÍ**

5. Montáž mezi příruby – mezi těleso klapky a příruby se vkládá ploché těsnění z materiálu odpovídajícího dopravované kapaliny. Příruby musí mít hladké těsnící plochy, např. tvar B dle EN 1092.

**UPOZORNĚNÍ**

6. Před zamontováním klapky musí být vnitřní prostor čistý, bez mechanických nečistot (okuje, struska apod.).

## Další informace

Tyto předpisy, ostatní jmenované dokumenty a další informace – také v jiných jazykových mutacích – získáte na [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) nebo na adrese:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 54b  
783 35 Olomouc - Chomoutov  
Česká Republika

Tel. 00420 585 223 955  
Fax 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.cz](mailto:abovalve@abovalve.cz)  
<http://www.abovalve.com>

Poslední revize: 31. 8. 2010