



ABO *valve, s. r. o.*

Правила безопасности

**для монтажа, эксплуатации и
технического обслуживания
обратных клапанов с двумя
створками
АБО серии 700**



1. Необходимо внимательно прочитать все правила безопасности, в противном случае все гарантии производителя недействительны. Все работы в ходе монтажа, эксплуатации или демонтажа клапана должны осуществляться квалифицированным и обученным персоналом. Производитель готов ответить на возникшие вопросы – см. контактные данные.



2. Арматуру можно использовать только в случае, если параметры давления и температуры носителя соответствуют типовым данным для указанного вида клапана.



3. Необходимо обеспечить, чтобы материал составных частей арматуры, приходящих в соприкосновение с транспортируемой средой, подходил для данной среды.



4. До проведения демонтажа арматуры с трубопровода необходимо снять давление на участках перед и за клапаном! (Опасность неконтролируемой утечки жидкости).



5. Монтаж между фланцами – между корпусом клапана и фланцем вкладывается плоское уплотнение из материала, отвечающего транспортируемой среде. Фланцы должны иметь гладкие уплотнительные поверхности, напр. форму В согласно EN 1092.



6. До установки арматуры необходимо обеспечить, чтобы фланцы и внутренняя поверхность трубопровода остались без окалины, шлака и т.д.

Прочая информация

Данные инструкции, остальные упомянутые документы и прочую информацию – также на других языках – можно найти на www.abovalve.com или по адресу:

ООО «ABO valve»
Dalimilova 54b
783 35 Olomouc - Chomoutov
Czech Republic

Тел. 00420 585 223 955
Факс 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Дата последнего контроля: 31. 8. 2010