



ABO ***valve, s. r. o.***

Bezpečnostní předpisy

**pro montáž, provoz a údržbu
zpětných klapek ABO
série 800C**

**POZOR**

1. Nutno pozorně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré práce při montáži, provozu příp. demontáži klapky musí provádět odborně vyškolený personál. Výrobce je k dispozici pro případné dotazy – viz kontaktní údaje.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

2. Armaturu můžeme provozovat jen tehdy, pokud parametry tlaku a teploty média jsou v souladu s typovými údaji pro daný typ klapky.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

3. Musí být zajištěno, že materiál součástí klapek, které přicházejí do styku s přepravovaným médiem, je vhodný pro dané médium.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

4. Před demontáží klapky z potrubí musí být potrubí před i za klapkou bez tlaku! (Nebezpečí nekontrolovaného úniku kapaliny).

**UPOZORNĚNÍ**

5. Montáž mezi příruby – nepoužívá se žádné přidavné těsnění mezi klapkou a přírubou. Příruby musí mít hladké těsnící plochy, např. tvar B dle EN 1092.

**UPOZORNĚNÍ**

6. Před zamontováním klapky musí být vnitřní prostor čistý, bez mechanických nečistot (okuje, struska apod.).

Další informace

Tyto předpisy, ostatní jmenované dokumenty a další informace – také v jiných jazykových mutacích – získáte na www.abovalve.com nebo na adrese:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 54b
783 35 Olomouc – Chomoutov
Česká Republika

Tel. 00420 585 223 955
Fax 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Poslední revize: 31. 8. 2010