



AVO *valve, s. r. o.*

Правила безопасности

**для монтажа, эксплуатации и
содержания обратных клапанов АВО
серии 800**



1. Необходимо внимательно прочитать все правила безопасности, в противном случае все гарантии производителя недействительны. Все работы в ходе монтажа, эксплуатации или демонтажа клапана должны осуществляться квалифицированным и обученным персоналом. Производитель готов ответить на возникшие вопросы – см. контактные данные.



2. Арматуру можно использовать только в случае, если параметры давления и температуры носителя отвечают типовым данным для указанного вида клапана.



3. Необходимо обеспечить, чтобы материал составных частей клапана, приходящих в соприкосновение с транспортируемым носителем, отвечал данному носителю.



4. До проведения демонтажа клапана из трубопровода необходимо извлечь трубопровод, находящийся перед и за клапаном, давления! (Опасность неконтролируемой утечки жидкости).



5. Монтаж между фланцами – не используется никакое дополнительное уплотнение между клапаном и фланцем. Фланцы должны иметь гладкие уплотнительные поверхности, напр. форму В, С, D или Е согласно EN 1092.



6. До установки клапана необходимо обеспечить, чтобы внутреннее пространство осталось чистым, без механических нечистот (окалина, шлак и т.д.).

Прочая информация

Данные инструкции, остальные упомянутые документы и прочую информацию – также на других языках – можно найти на www.abovalve.com или по адресу:

ООО «ABO valve»
Далимилова 54б
783 35 Оломоуц - Хомоутов
Чешская Республика

Тел. 00420 585 223 955
Факс 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Дата последнего контроля: 31. 8. 2010