



***ABO*** *valve, s. r. o.*

# **Sicherheitsvorschriften**

**für Montage, Betrieb und  
Instandhaltung  
der Rückschlagklappen ABO  
Serie 800F**



1. Es ist notwendig alle Sicherheitsanweisungen aufmerksam zu lesen, sonst sind alle Herstellersgarantien unwirksam. Alle Arbeiten bei der Montage, dem Betrieb bzw. der Demontage der Klappe müssen von dem fachlich ausgebildeten Personal ausgeübt werden. Der Hersteller steht zur Verfügung für eventuelle Fragen – siehe Kontaktangaben.



2. Die Armatur darf nur dann getrieben werden, wenn die Druck- und Mediumtemperaturparametern mit den Typenangaben für den gegebenen Klappentyp in der Übereinstimmung sind.



3. Es muss sichergestellt sein, dass das Material der Klappenteile, die in Berührung mit dem transportierten Medium kommen, für das gegebene Medium geeignet ist.



4. Vor der Klappendemontage aus der Rohrleitung muss die Rohrleitung vor und hinter der Klappe drucklos sein! (Gefahr der unkontrollierten Flüssigkeitsschwunds).



5. Zwischenflanschmontage – man benutzt keine zusätzliche Dichtung zwischen der Klappe und dem Flansch. Die Flansche müssen die glatten Dichtungsflächen haben, z. B. Form B laut EN 1092.



6. Vor dem Klappeneinbau muss der Innenraum sauber, ohne mechanischen Unreinigkeiten sein. (der Zunder, die Schlacke u. ä.).



## Weitere Informationen

Diese Vorschriften, andere genannte Dokumente und weitere Informationen – auch in den anderen Sprachen – gewinnen Sie unter [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) oder auf der Adresse:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 54b  
783 35 Olomouc – Chomoutov  
Česká Republika

Tel. 00420 585 223 955  
Fax 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.com](mailto:abovalve@abovalve.com)  
[www.abovalve.com](http://www.abovalve.com)

Letzte Revision: 31. 8. 2010