



ABO *valve, s. r. o.*

Bezpečnostní předpisy

**pro montáž, provoz a údržbu
zpětných kulových ventilů**



1. Nutno pozorně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré práce při montáži, provozu příp. demontáži ventilu musí provádět odborně vyškolený personál. Výrobce je k dispozici pro případné dotazy – viz kontaktní údaje.



2. Armaturu můžeme provozovat jen tehdy, pokud parametry tlaku a teploty média jsou v souladu s typovými údaji pro daný typ klapky.



3. Musí být zajištěno, že materiál součástí ventilů, které přicházejí do styku s přepravovaným médiem, je vhodný pro dané médium.



4. Před demontáží armatury z potrubí musí být potrubí bez tlaku (pokud možno i bez kapaliny)!



5. Při montáži přírubového zpětného ventilu je nutno vložit ploché těsnění mezi ventil a příruby. Příruby potrubí musí mít hladké těsnící plochy, např. tvar B dle EN 1092.



6. Před zamontováním ventilu musí být vnitřní prostor čistý, bez mechanických nečistot (okuje, struska apod.).

Další informace

Tyto předpisy, ostatní jmenované dokumenty a další informace – také v jiných jazykových mutacích – získáte na www.abovalve.com nebo na adrese:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 54b
783 35 Olomouc - Chomoutov
Česká Republika

Tel. 00420 585 223 955
Fax 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Poslední revize: 5. 1. 2011