



***ABO*** ***valve, s. r. o.***

## **Bezpečnostní předpisy**

**pro montáž, provoz a údržbu  
přírubových filtrů**



1. Nutno pozorně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré práce při montáži, provozu příp. demontáži klapky musí provádět odborně vyškolený personál. Výrobce je k dispozici pro případné dotazy – viz kontaktní údaje.



2. Armaturu můžeme provozovat jen tehdy, pokud parametry tlaku a teploty média jsou v souladu s typovými údaji pro daný typ filtru.



3. Musí být zajištěno, že materiál součástí filtrů, které přicházejí do styku s přepravovaným médiem, je vhodný pro dané médium.



4. Před demontáží filtru z potrubí nebo před odkalováním vypouštěcí zátkou musí být potrubí bez tlaku popř. vypuštěné!



5. Před zamontováním filtru musí být vnitřní prostor čistý, bez mechanických nečistot (okuje, struska apod.).

## Další informace

Tyto předpisy, ostatní jmenované dokumenty a další informace – také v jiných jazykových mutacích – získáte na [www.abovalve.com](http://www.abovalve.com) nebo na adrese:

ABO valve, s.r.o.  
Dalimilova 54b  
783 35 Olomouc - Chomoutov  
Česká Republika

Tel. 00420 585 223 955  
Fax 00420 585 223 984  
[abovalve@abovalve.com](mailto:abovalve@abovalve.com)  
<http://www.abovalve.com>

Poslední revize: 31. 8. 2010